

Sådan får du lettest din presenning ud over dit bådestativ

1



Begynd med at pakke din presenning op, men fold den ikke ud. Bådestativet skal være monteret og klar.

Watskis 600g/m² PVC presenning er forfoldet før denne instruktion. Er din presenning foldet på andet sæt bør du folde den om. (se www.watski.dk hvordan du folder din presenning rigtigt)

2



Bær presenningen op, stadig foldet, på båden. Hvis det er en tykkere og tungere presenning, gør det det lettere hvis man er to eller flere personer.

Løft presenningen op cirka på midten af Bådestativet.

3



Begynd derefter at vikle presenningen ud mod forenden og akteren. Er det en formskåret Watski-presenning er det vigtigt at den afsmaldende del er mod forenden.

4



Efter at presenningen er udviklet langs overliggeren lad langsiderne falde ud nerad. Ved behov juster presenningen, sådan at midterforstækningen ligger over overliggeren.

5



Undvig at sætte presenningen fast i bådestativet eller i bukken. I værste fald blæser presenningen af i kraftige vinde. Sættes de fast i bukken er der risiko for at båden kan vælte. Hæng i stedet beholderne i snørhullerne, gerne i fleksible gummistropper, så skåner du snørhullerne mod ryk.

Extra Tips

Når alt er færdigt er det vigtigt at tjekke så der ikke er nogen skarpe kanter der ligger og skraber mod presenningen.

Hvis dette er tilfældet, kan man klippe et lille stykke liggeunderlag eller lignende, som man lægger imellen. Det er også vigtigt, at der ikke hænger overflødig dug som blaffer. Dette tager vinden fat i, hvis det skulle blæse meget, og presenningen kan slides i stykker. Tænk på at det er vigtigt at kigge til sin båd med jævne mellemrum. Opdager man fx en revne i presenningen er det vigtigt at lave den direkte.

Anvender man dunke med vand er det godt at putte lidt glykol i vandet så det ikke fryser. Man kan også fylde dunkene med småsten eller sand.

WATSKI

Watski A/S • Savsvinget 4, DK-2970 Hørsholm.

www.watski.dk